

### Etape 3 : Pose des connecteurs

#### Tuto A : Placement du "Wood 140"

